



Lecture automatique – 366 modes

Alimentation ON / Lecture-Pause

Changement entre 366 modes différents
M+ : Mode suivant
M- : Mode précédent (ajustement de la vitesse sur 10 niveaux)

S+ : Augmenter la vitesse
S- : Réduire la vitesse

Affichage monochrome :
Appuyez sur ces boutons pour que le ruban LED affiche les couleurs correspondantes.

Appui long (5 secondes) :
Appairage télécommande à l'unité (seule cette télécommande pourra contrôler le ruban).

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez 5 fois sur ce bouton pour entrer dans le menu de configuration.
.Ensuite, appuyez sur M+ ou M- pour ajuster le nombre de pixels LED.
.Appuyez sur la touche bleue pour modifier la séquence RGB.
.Cette même touche sert également à enregistrer les paramètres et quitter le menu.

Shutdown : Arrêt
Auto save when shutdown :
Enregistrement automatique lors de l'arrêt

Brightness+ : Luminosité +
Brightness adjustment (32 levels) : Réglage de la luminosité (32 niveaux)

Brightness : Luminosité

En état d'arrêt (contrôleur éteint), appuyez sur le bouton AUTO pour entrer dans le menu de configuration.
.Les trois premières LED de la bande affichent la séquence RGB actuelle.
.Appuyez de nouveau sur ce bouton pour modifier la séquence RGB.
.Répétez jusqu'à ce que les trois premières LED affichent, dans l'ordre : rouge, vert, bleu.
.Une fois la bonne séquence obtenue, appuyez sur le bouton OFF pour enregistrer et quitter.

Maintenez une pression longue de 5 secondes pour annuler l'appairage de la télécommande.



- Paramètres de base
- 1.Tension de fonctionnement : DC 12-24 V
 - 2.Points de contrôle : jusqu'à 2048 pixels peuvent être contrôlés
 - 3.Distance de télécommande : 15 mètres
 - 4.Modèle de pile : AAA (disponibles dans la plupart des magasins — 2 piles fournies)
 - 5.Modes d'effet : 28 modes
 - .Chaque mode inclut :
 - .Lumières allumées avec effet de "flux d'eau"
 - .Lumières éteintes avec effet de retour

Contrôleur de mouvement à 20 modes (12-24V)

